

Οδηγίες χρήσης Timer:

1. Το χρονόμετρο τροφοδοτείται με την αναγραφόμενη τάση λειτουργίας.
2. Για την ρύθμιση του χρόνου ακολουθούμε τα εξής βήματα:
 - Πιέζουμε συνεχόμενα το F μέχρι να ανάψουν οι τελείες στα δύο πρώτα ψηφία και ρυθμίζουμε τις ώρες που θέλουμε με το πάνω \blacktriangle ή το κάτω \blacktriangledown βελάκι αντίστοιχα.
 - Πιέζουμε μια φορά το F και ανάβουν οι δυο επόμενες τελείες και χρησιμοποιώντας το πάνω \blacktriangle ή το κάτω \blacktriangledown βελάκι ρυθμίζουμε τα λεπτά.
 - Έπειτα για να αποθηκευτεί η χρόνος πιέζουμε μια φορά το F. Ο χρόνος παραμένει αποθηκευμένος ακόμα και αν το Timer αποσυνδεθεί από το ρεύμα.
3. Για να ξεκινήσει ο χρόνος **“START”** πιέζουμε το πάνω \blacktriangle βελάκι και ενεργοποιείται το RL1.
Η λειτουργία **“START”** γίνεται και εξωτερικά.
4. Αν χρειαστεί να σταματήσουμε τον χρόνο πριν λήξει η ώρα που έχει τοποθετηθεί πιέζουμε το πάνω \blacktriangle βελάκι, απενεργοποιείται το RL1 και ο χρόνος επανέρχεται.
5. Μόλις λήξει ο χρόνος απενεργοποιείται το RL1 και ενεργοποιείται το RL2 για μερικά δευτερόλεπτα και έπειτα κλείνει. Ο χρόνος που είχαμε επιλέξει επαναφέρεται αμέσως μετά την απενεργοποίηση του RL2.

Ο μέγιστος χρόνος που μετράει το Timer είναι 99 ώρες και 59 λεπτά.

Ηλεκτρικές συνδέσεις:

